

TAMER

Digital

Инструкция по эксплуатации



Индикация

- ① Подсветка
- ② Выбор режима
- ③ Настройка/Сброс
- ④ Старт/Стоп

Функции

- Часы, Минуты, Секунды, Месяц, Год, День, День недели;
- ежедневный будильник, ежечасный звонок, функция "отложить";
- Хронограф с разрешающей способностью отображения 23 часов, 59 минут, 59.99 секунд.
- 12/24 выбираемый часовой формат, автоматический календарь;
- секундомер с функцией разделения;
- обратный отсчет (от 24 часов);
- два часовых пояса;
- подсветка.

Режимы



Установка времени

а) Нажмите и удерживайте клавишу «3» две секунды - замигают "секунды" на экране, клавишей «4» секунды можно обнулить; нажимайте клавишу «2» чтобы переключаться между элементами: секунды - часы - минуты - год - месяц - день



б) нажмите клавишу «4» чтобы увеличить мигающий элемент;

в) нажмите клавишу «3» чтобы вернуться в нормальный режим "Время";

г) если нажать клавишу «4» когда секунды мигают в диапазоне от 30 до 59 - секунды обнулятся и добавится одна минута; если нажать, когда секунды будут в диапазоне от 00 до 29 - секунды обнулятся, минуты не изменятся;

д) 12/24 часовой формат переключается в стандартном режиме "Время" клавишей " «4»

Будильник

В режиме "Время" нажмите на клавишу «2» чтобы перейти в режим "Будильник"

а) нажмите клавишу «3» чтобы включить или выключить будильник + режим "snz" - отложить;

б) в режиме будильника нажмите клавишу «4», а вслед за ней «3» чтобы включить или выключить ежечасное оповещение "CHIME" ;

в) установка будильника: зажмите и удерживайте клавишу «3» две секунды, чтобы клавишей «4» откорректировать мигающие "часы", переключитесь клавишей «2» на "минуты" - они замигают, клавишей «4» корректируем минуты; выйти из режима установки будильника - нажать клавишу «3»

Секундомер/Хронограф

В режиме "Время" дважды нажмите клавишу «2», чтобы перейти в режим "Секундомер"

а) Нажмите клавишу «4», чтобы начать засекал время, или чтобы остановить; когда закончили, нажмите клавишу «3», чтобы обнулить секундомер

б) Во время работы секундомера нажмите клавишу «3» , чтобы разделить замеры - секундомер покажет время первого отрезка, но не остановится, повторное нажатие клавиши «3» снова покажет бегущие секунды. Потом нажмите клавишу «4», чтобы остановить секундомер; далее нажмите «3», чтобы обнулить секундомер.

Второй часовой пояс

В режиме "Время" нажмите три раза «2», чтобы перейти в режим "Второе время".

Нажмите и удерживайте «3» две секунды, чтобы выбрать установку "часов", нажимайте «2», чтобы перейти на установку минут, нажимайте «4» чтобы добавлять часы и минуты; нажмите «3», чтобы выйти из режима установки времени

Обратный отсчет/таймер

В режиме "Время" нажмите 4 раза клавишу «2», чтобы перейти в режим обратного отсчета.

а) нажмите клавишу «4», чтобы начать или остановить отсчет;

б) клавиша «3» обнуляет отсчет;

в) сигнал звучит около 15 секунд или до тех пор, пока вы не остановите его нажатием любой кнопки. когда время отсчета заканчивается и на экране появляются нули 0:00:00. Таймер автоматически устанавливается на заданное до отсчета время.

г) нажмите и удерживайте клавишу «3», чтобы войти в режим установки времени обратного отсчета; нажмите клавишу «2» для переключения между установкой часов или минут; нажмите клавишу «4», чтобы установить часы, или минуты, нажмите клавишу «3», чтобы закончить установку.

Характеристики

- Диапазон рабочей температуры : $-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Рабочее напряжение : 3.0V
- Точность хода : $\pm 20\text{сек/месяц}$
- Элемент питания : CR2025(capacitance: 170m Ah) : ≥ 3 года